

Mater-Bi DI01A

Erste Verarbeitung

Starkes Quellen und starkes Einschnüren
Blasformfähig – Speicherkopf notwendig
Gute Entformbarkeit
hohe Oberflächengüte

Plastifizierung

Schlauchqualität mangelhaft - starkes Quellen- starkes Einschnüren
– gute Oberfläche

Mit geänderten Maschinenparametern:

Schlauchqualität leicht verbessert - starkes Quellen- starkes
Einschnüren – gute Oberfläche
Sehr schmales Verarbeitungsfenster, nicht wirklich für das
Extrusionsblasformen geeignet.



Mater-Bi DI01A



